

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bmr@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.brima.nt-rt.ru

Зарядные устройства BRIMA

BRIMA BOOST STAR 320



Эти пускозарядные устройства предназначены для зарядки свин-цовых аккумуляторных батарей, используемых на дизельных и бензиновых двигателях, мотоциклах, моторных лодках и т.д.

ВИДЫ ЗАЩИТ И БЛОКИРОВОК:

защита от перегрузок (слишком высокого тока зарядки)

защита от коротких замыканий (контакта зажимов друг с другом)

защита перестановки полярности батареи

При необходимости замены предохранителей зарядного устройства используйте предохранители того же номинала.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Аппарат

Руководство по эксплуатации

Картонная упаковка

Технические характеристики	
Напряжение питающей сети	220В/50Гц
Напряжение зарядки, В	12/24
Зарядка	
Потребляемая мощность 12В, кВт	1,1
Эффективный ток 12В/24В, А	45/45

Средний ток 12В/24В, А	30/30
Запуск	
Потребляемая мощность 12В, кВт	6,4
Эффективный ток 12В/24В, А	300/300
Средний ток 12В/24В, А	180/180
Габариты, см	51х29х34
Вес, кг	16

BRIMA 15

Технические характеристики	
Напряжение, В	220, 50Гц
Напряжение зарядки, В	12/24
Потребляемая мощность 12В/24В, Вт	110/110
Эффективный ток 12В/24В, А	9/4,5
Средний ток 12В/24В, А	6/3
Предохранители, А	15
Габариты, см	20х12х21
Вес, кг	2

BRIMA 20

Технические характеристики	
Напряжение, В	220, 50Гц
Напряжение зарядки, В	12/24
Потребляемая мощность 12В/24В, Вт	300/300
Эффективный ток 12В/24В, А	18/12

Средний ток 12В/24В,А	12/8
Предохранители,А	20
Габариты, см	25,5х17х22
Вес, кг	4,5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bmr@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.brima.nt-rt.ru